KODAK EASYSHARE DX3215 ズーム デジタル カメラ



ユーザーズ ガイド

Kodak の Web サイト www.kodak.com をご覧ください。



Eastman Kodak Company

343 State Street


Rochester, New York 14650

© Eastman Kodak Company, 2001

Kodak, EasyShare, and Ektanar are trademarks of Eastman Kodak Company.

パーツ番号 6B5490 __JP


背面



- 1 Power (パワー) ボタン 7 Delete (消去) ボタン
- 2 スタンバイ ライト
- 3 ビューファインダー
- 4 液晶画面
- 5 フラッシュ ボタン
- 6 Select (選択) ボタン

- 8 リスト ストラップ取り付け口 9 モード セレクタ 10 4 方向ボタン
- 11 ズーム (望遠/広角)ボタン


前面



- 1 フラッシュ ユニット 5 USB ポート
- 2 シャッター ボタン 6 電池カバー
- 3 MMC/SD カード カバー 7 レンズ

- 4 ビデオ出力ポート 8 ビューファインダー レンズ

底面



- 1ドック接続カバー
- 2三脚取り付け口

目次

1 はじめに	
このカメラでできること	1
デジタル画像でできること	1
カメラのパッケージ内容	2
リスト ストラップを取り付ける	
電池を装填する	3
カメラをオンまたはオフにする	4
電池のレベルを確認する	
自動パワーダウンによる節電	6
カメラのステータスを確認する	7
ステータス バーのアイコン	7
オプションの MMC/SD カードを挿	
入する	8
内蔵メモリまたはリムーバブル メモリを	
選択する	
画像の場所を確認する	10
2 写真を撮影する	11
2 子具を撮影する	
サ呉を強影する 画像を液晶画面でプレビューする	
過隊を放태画面 C プレビュー 9 る 撮影直後の画像を表示する	
ブラッシュを使用するズームを使用する	
スームを使用する	
で ツ 川	10

3	画像を再生する	17
	液晶画面に画像を表示する	17
	画像を消去する	
	印刷する画像を選択する	
	プリント指定を作成する	
	解像度とプリント サイズ	
	スライド ショーを実行する	
	スライド ショーを開始する	
	その他の再生設定	
4	カメラ設定をカスタマイズする	21
	設定オプション	21
	撮影オプション	22
	画質を設定する	
	マクロを設定する	
	クイックビューのオンとオフを切	
	り替える	23
	再生オプション	
	間隔を選択してスライド ショーを	
	開始する	24
	ビデオ出力を設定する	
	プリント指定	
	画像をコピーする	
	カメラ情報を表示する	
	カメラのメモリまたは MMC/SD カード	20
	をフォーマットする	27
	言語を選択する	20

•	日付 / 時刻の設定 日付と時刻を設定する 日付 / 時刻の形式を選択する 日付を画像に写し込む	28 29
5	ソフトウェアをインストールする	
	MACINTOSH OS X に関する通知	
	ソフトウェアをインストールする	
	カメラに付属のソフトウェア	33
	KODAK ピクチャー トランスファー	
	ソフトウェア	33
	KODAK ピクチャー ソフトウェア	33
	KODAK デジタル カメラ接続	
	ソフトウェア	
	APPLE QUICKTIME ソフトウェア	
	コンピュータのシステム必要条件	34
	WINDOWS 環境のシステム必要条件	34
	MACINTOSH システム必要条件	34
6	コンピュータに画像を転送する	35
0	画像を転送する前に	
	回隊で転込りる別に	35
	コンピュータに接続する	
	USB ケーブルを使った接続	
	EASYSHARE カメラドックで接続する	
	画像を転送する	56
	WINDOWS 環境のコンピュー	F 0
	タに転送する	36

MACINTOSH コンピュータに転送する	37
KODAK ピクチャー ソフトウェアの	
自動起動をオフにする	37
画像を編集する	
画像を手動で転送する	
WINDOWS 環境のコンピュータ	
MACINTOSH コンピュータ	38
KODAK デジタル カメラ接続ソフトウェ	
アのオンライン ヘルプ	39
画像を印刷する	39
KODAK ピクチャー ソフトウェアから	39
MMC/SD カードから	39
7 EASYSHARE カメラドックを	
	11
使用する	41
EASYSHARE カメラドックのパッケー	
ジ内容	41
ドック インサートを装着する	
EASYSHARE カメラドックを接続する	42
バッテリー パックをカメラに取	
り付ける	43
カメラをドッキングする	
バッテリー パックを充電する	
画像を転送する	
三脚を使用する	45

8 トラブルシューティングの問題	47
トラブルシューティング — カメラ	47
トラブルシューティング — EASYSHARE	
カメラドック	56
9 ヘルプを利用する	59
ソフトウェアのヘルプ	59
Kodak オンライン サービス	59
Kodak Fax サポート	
電話カストマ サポート	
電話をかける前に	60
電話番号	
10 付録	67
DX3215 カメラの仕様	
EASYSHARE カメラドックの仕様	
出荷時の設定 — カメラ	
電池を使用する	
ヒント、安全対策、保守	
カメラのアクセサリ	68
画像記憶媒体の容量	69
MMC/SD カード上の画像の検索	69
画像ファイルの命名規則	
MMC/SD カードのファイルの命名規則 .	
内蔵メモリのファイルの命名規則	
コピー後のファイルの命名規則	
規制情報	72

FCC 準拠および勧告	72
カナダ通信局声明文	72
日本 VCCI 声明文	73

1 はじめに

KODAK EASYSHARE DX3215 ズーム デジタル カメラをお買い上げいただき、ありがとうございます。

このカメラでできること

撮影

■ 狙って押すだけの簡単操作をお楽しみいただけます。また、8 MB のカメラ内蔵メモリ、あるいはオプションのリムーバブル
MultiMedia (MMC) または Secure Digital(SD) カードに画像を保存できます。

再生→ 液晶画面に画像を表示したり、不要な画像を消去したり、カメラに保存されている画像のスライドショーを実行したりできます。

設定 ▼ カメラ設定を選択します。

デジタル画像でできること

付属のソフトウェアをインストールすると、次のことができます。

転送 — 画像をコンピュータに転送できます。

共有 ― 画像を友達や家族にメールで送ることができます。

印刷 — 自宅のプリンタで印刷したり、KODAK Picture Maker キオスクでプリントを作成したり、MMC/SD カードを最寄りの写真店に持参して印刷してもらうことができます。

楽しい作業 — 特殊効果の追加、スライドショーの作成、赤目の修正、トリミングや回転、その他いろいろなことができます。

カメラのパッケージ内容

KODAK EASYSHARE DX3215 ズーム デジタル カメラには次のものが含まれています。



- 1 カメラ
- 2 KCRV3 または同等のリチウム乾電池*
- **3** リスト ストラップ
 - 4 USB ケーブル
- 5 ビデオケーブル
- 6 ドック インサート**
- 7 ユーザーズ ガイド ***、クイック ス タート ガイド、ソフトウェア CD (こ こには掲載されていません)
- 注意:*単三リチウム乾電池は付属している場合があります。カメラと KODAK EASYSHARE カメラドックがパッケージになっていた場合は、KODAK ニッケル水素充電式バッテリー パックが付属しています。EASYSHARE カメラドックの使い方の詳細は、41ページを参照してください。
 - ***ドックインサートは、オプションのKODAK EASYSHARE カメラドックにカメラをぴったり収めるために使用します。
 - *** 国によっては、ユーザーズ ガイドは印刷形態ではなく、 CDとして提供されている場合があります。

KODAK EASYSHARE カメラ ドックは KODAK の販売店または http://www.kodak.com/go/accessories の Web サイトで別売りされています。


リスト ストラップを取り付ける



ストラップを図のように輪に通し ます。

電池を装填する

KODAKリチウム乾電池、KCRV3(または同等のもの)が付属しています。*



- 1 電池カバーを開きます。
- 2 電池を図のように挿入します。
- 3 電池カバーを閉じます。

注意:日付/時刻を設定(28ページ)した 後で電池を取り出した場合、その 設定は約10分間カメラに残りま

このカメラで使用できる電池の種類については、66ページを参照してください。電池の寿命とカメラの信頼性を損なわないようにするために、アルカリ電池の使用は避けてください。

注意:*単三リチウム乾電池は付属している場合があります。カメラと KODAK EASYSHARE カメラドックがパッケージになっていた場合は、KODAK ニッケル水素充電式バッテリーパックが付属しています。バッテリーパックの充電と装着については、44ページを参照してください。

カメラをオンまたはオフにする

Power (パワー) ボタン

カメラをオンにするには、スタンバイライトが点灯するまで Power (パワー)ボタンを押します。

セルフチェックの実行中、スタンバイライトはオレンジになっています。スタンバイライトが緑になり(モードセレクタを | 撮影| **Q** に設定すると)、カメラの撮影準備が整います。

撮影モードになると、液晶画面にステータスバーが数秒間表示されます。 ステータスバーのアイコンについては、7ページを参照してください。

2 カメラをオフにするには、スタンバイライトが消えるまでPower(パワー)ボタンを押します。

カメラは実行中の保存、消去、またはコピー操作を完了してからオフになります。

注意: カメラを最初にオンにしたとき、表示言語と日付/時刻を設定する必要があります (28ページを参照)。電池を長時間取り出していた場合は、日付/時刻を再設定する必要があります。

電池のレベルを確認する

撮影前に電池のパワーレベルを確認してください。電池の使用については、66ページを参照してください。

- 1 カメラをオンにします。
- 2 液晶画面に表示される電池のステータスシンボルを確認します。 **フル ニ** 電池に十分パワーがあります。

低下 ← すぐに電池を交換するか、充電する必要があります。 消耗 (点滅) ← 一電池が弱すぎてカメラに電源が入りません。電池を交換するか、充電してください。

電池が切れると、スタンバイライトが赤で5秒間点滅してからカメラがオフになります。

電池に関する注意

電池の寿命とカメラの信頼性を損なわないようにするために、アル カリ電池の使用は避けてください:

次の行為は電池の寿命を短くします:

- 液晶画面をビューファインダーとして使用する (12 ページ を 参照)
- 液晶画面で画像を再生する (13 ページ を参照)
- フラッシュを使い過ぎる
- 注意: KODAK EASYSHARE カメラドックを使用している場合は、カメラをドックに置いてバッテリーパックを常時充電してください。EASYSHARE カメラドックの使い方の詳細は、41ページを参照してください。

自動パワーダウンによる節電

パワーダウン機能は、カメラを操作していないときに液晶画面やカメラの電源をオフにして、電池の寿命を延ばします。

モード	電池使用時	ドッキング時
撮影	液晶画面は1分後に消え、 カメラは5分後にオフにな ります。	液晶画面は 20 分後 に消え、カメラは オンのままになり ます。
再生	カメラは5分後にオフにな ります。	カメラはオンのま
設定	カメラは 5 分後にオフになります $(スライドショー実行中を除く)。$	まになります。
PC 接続	カメラは5分後にオフにな ります。	

カメラのステータスを確認する

撮影モードで Select (選択) ボタンを押すと、カメラのどの設定がアクティブであるかをいつでも確認できます。

- 1 モードセレクタを [撮影] にスライドしてカメラをオンにします。
- **2** Select (選択) ボタンを押します。

この瞬間、液晶画面に現在のカメラのステータスが表示されます。アイコンが表示されない場合は、カメラのその機能が現在アクティブでないことを意味します。

ステータス バーのアイコン

≴A 自動 ★ 強制発光 ③ 赤目軽減 ③ オフ		9999	Ω
フラッシュ	画質	残りの画像数	日付スタンプ

		-} - -
電池フル	電池低下	電池消耗(点滅)

オプションの MMC/SD カードを挿入する



カードを挿入するには

- 1 カメラをオフにします。
- 2 カード カバーを開きます。
- 3 カードを図のような向きにします。
- 4 カードをスロットに押し込んでコネク 夕を定位置に収めます。カバーを閉じ ます。



⚠ 注意:

カードは一方向にしか挿入でき ません。無理に押しこむと、カ メラが壊れることがあります。





Secure Digital または MultiMedia のロゴのある正規のカードのみを使用 してください。 記憶容量については、69ページを参照してください。

第1章





カードを取り出すには

- 1 カメラをオフにします。
- 2 カード カバーを開きます。
- 3 カードの端を押してから離します。 カードの一部がイジェクトしたら、 カードを取り出します。



注意:

スタンバイ ライトが点滅して いるときは、カードの出し入れ は避けてください。画像、カー ド、またはカメラが損傷するこ とがあります。

内蔵メモリまたはリムーバブル メモリを 選択する

MMC/SD カードがカメラに挿入されている場合、新しく撮る写真は カードに保存されます。カードが挿入されていない場合は、内蔵メ モリに保存されます。

注意: 画像を内蔵メモリに保存してから、MMC/SD カードにコピーすることもできます (26 ページ を参照)。

画像の場所を確認する



モード セレクタ

モード セレクタを [再生] **▶** にスライドします。

保存場所アイコンは、画像がある場所 を示しています。

□ — MMC/SD カードに保存されています。

● 一内蔵メモリに保存されています。

2 写真を撮影する

写真を撮影する



モード セレクタ

- 1 モードセレクタを[撮影] □ にスライドしてカメラをオンにします。
- 2 ビューファインダーを使って被写体を フレームに入れるか、[プレビュー] をオンにして(12ページを参照)液晶 画面面を使用します。
- **3** シャッター ボタンを途中まで押して 露出を設定します。
- **4** シャッター ボタンを下まで完全に押して写真を撮ります。

写真の保存中は、スタンバイ ライトが緑で点滅します。

フラッシュの充電中は、スタンバイ ライトがオレンジで点滅します。フ ラッシュが必要な場合は、フラッシュ の充電が完了してから次の写真を撮っ てください。



⚠ 注意:

スタンバイ ライトが点滅しているときは、MMC/SD カードの出し入れを避けてください。画像、MMC/SD カード、またはカメラが損傷する場合があります。

画像を液晶画面でプレビューする

プレビュー機能がオンのときは、液晶画面をビューファインダーと して使用できます。

注意: デジタル ズーム (15ページを参照)機能を使用している場合は、プレビューが必要になります。

プレビューをオンにするには:

- 1 モード セレクタを [撮影] □ にスライドします。
- 2 Select (選択) ボタンを押します。 液晶画面にライブの画像とステータス バーが表示されます。
- 3 被写体を液晶画面の中央に配置し、シャッターボタンを途中まで押して露出を設定します。シャッターボタンを下まで完全に押して写真を撮ります。
- **4** プレビューをオフにするには、Select (選択) ボタンを 2 回押します。

撮影直後の画像を表示する

クイックビュー機能は、撮影直後に画像を液晶画面に表示します。 画像が表示されている間に消去すると、記憶媒体の容量を節約する ことができます。



シャッター ボタンを押して写真を撮ります。

画像は 🗑 アイコンと一緒に液晶画面 に数秒間表示されます。



Delete (消去) ボタン

撮影直後の画像を消去するには:

- 2 画面の指示に従います。

注意:

- クイックビューをオフにする方法は、23ページを参照してください。
- ○プレビューがオンのときは、クイックビューもオンになります (クイックビューの設定とは無関係です)。

フラッシュを使用する

夜間、屋内、または曇った日の屋外撮影には、フラッシュを使用します。フラッシュは $0.8 \sim 2.4 \,\mathrm{m}$ の範囲で効果があります。

フラッシュ ボタン |



★ボタンを繰り返し押して、フラッシュのオプション間をスクロールします。

液晶画面のステータス バーに表示されているフラッシュ アイコンが、アクティブなオプションです。

- **4 人 自動フラッシュ 一**人物以外の被写体に使用します。
- **独制発光** ―被写体の後方から明るい光が差しているときに使用します。
- 赤目軽減 ─人物や動物に使用します
- **オフ**―その場の照明で撮影する場合や、フラッシュが禁止されている場所で使用します。

注意: フラッシュのオプションはすべて、カメラをオフにしたときに [自動] に戻ります。

ズームを使用する

このカメラでは、2 倍の光学ズームと 2 倍のデジタル ズームで写真を拡大できます。



- モードセレクタを [撮影] □ にスライドします。
- 2 希望の光学ズーム倍率に達するまで望遠 (T) ボタンを押します。

光学ズームの画像はビューファイン ダーに表示されます(プレビューがオ ンになっている場合には液晶画面にも 表示)。

- 3 写真を撮ります。
- 4 オプション: 光学ズームが2倍(最大) に拡大されている場合に望遠(T)ボタ ンを再び押すと、2倍のデジタル倍率 をさらに適用できます。

液晶画面がオフになっている場合は、 オンになります。 デジタル ズームの画 像と「2 倍」の文字が表示されます。

- 注意: デジタル ズームを使用すると、印刷したときの画質が低下することがあります。
- 5 液晶画面を使って被写体をフレームに 入れます。写真を撮ります。
- 6 広角(W)ボタンを押してデジタル ズームをオフにします。

その他の撮影設定

設定	ページ
画質を設定する	22 ページを参照
マクロ モードを設定する	22 ページを参照
クイックビューをオフに する	23 ページを参照
画像に日付を写し込む	29 ページを参照

3 画像を再生する

カメラの内蔵メモリまたは MMC/SD カードに保存された画像を表示して処理するには、再生モード ▶ を使用します。

液晶画面に画像を表示する



モード セレクタ

- - カメラが内蔵メモリまたはMMC/SDカード(10 ページを参照)にアクセ スして、最後に撮影した画像を表示し ます。
- **2 4/**▶ ボタンを押して、画像を前後に スクロールします。
- 3 再生モードを終了するには、モードセレクタを[撮影] □ または[設定]ば にスライドします。

画像と一緒に表示されるアイコンが、適用されている機能です。

M		● 内蔵メモリ■ MMC/SD カード
プリント指定	フレーム番号	画像の場所

★★ 高画質★ 標準画質			> □=(-
画質	電池フル	電池低下	電池消耗

画像を消去する

カードから画像を消去するには、カードを挿入します。 内蔵メモリから画像を消去するには、カードを取り出します。

- 1 モード セレクタを [再生] にスライドします。
- **2 4/**▶ ボタンを押して、消去する画像を表示します。
- 3 消去ボタンをクリックします。
- 4 消去オプションをハイライトします:
 - ② 全画像: 内蔵メモリまたはカード上のすべての画像を消去します。
 - なし:表示されている画像に戻ります。
 - この画像:表示されている画像を消去してから、次の画像を表示します。
- 5 Select (選択)ボタンを押して、画面の指示に従います。

印刷する画像を選択する

MMC/SD カード上の画像を選択して印刷するには、プリント指定機能を使用します。

注意:プリント指定機能を使用できるのは、MMC/SD カードに保存されている画像のみで、内蔵メモリに保存されている画像には 使用できません。

プリント指定を作成する

- 1 モード セレクタを [再生] にスライドし、希望の画像が表示されるまでスクロールします。
- 2 ▲/▼ボタンを押して、希望の枚数を選択します。

● 解像度とプリント サイズ

設定	センサーの解像度(ピクセル)	最大奨励プリント サイズ (インチ)
高画質	1280 x 960	最大 5 x 7
高画質 (2 倍デジタル ズームを使用)	640 x 480	最大 3 x 5
標準画質	640 x 480	最大 3 x 5

スライド ショーを実行する

画像は、カメラの液晶画面、テレビの画面、またはビデオ入力ポートのある外部ビデオ装置で表示できます。



テレビでスライド ショーを実行する には:

- ビデオ ケーブル (カメラに付属)をカメラのビデオ出力ポートから、テレビのビデオ入力ポートに接続します。
- ビデオ入力の設定の詳細は、お使いの テレビの説明書を参照してください。

カメラの液晶画面がオフになり、テレビの画面がカメラのディスプレイとして機能します。

スライド ショーを開始<u>する</u>

- 1 モードセレクタを [再生] にスライドし、Select (選択) ボタンを押します。
 - 内蔵メモリまたはカード内の画像が1枚ずつ5秒間隔で表示されます。
- 2 スライドショーをキャンセルするには、Select(選択)ボタンを押します。

その他の再生設定

機能	ページ
間隔を選択してスライド ショーを開始する	24 ページを参照
画像を内蔵メモリからカードにコピー する	26 ページを参照

4 カメラ設定をカスタマイズ する

設定オプション

	撮影オプション (22ページ)	C)	フォーマット (27 ページ)
	再生オプション (24ページ)	(ABC)	言語 (28 ページ)
₽.	コピー (26ページ)	0	日付 / 時刻 (28 ページ)
ρi	カメラ情報 (26ページ)		

撮影オプション

画質を設定する

- 1 モード セレクタを [設定] ▼ にスライドします。
- 2 4/ト ボタンを押して、[撮影オプション] アイコンをハイライトし、▲/▼ ボタンを押して [画質]をハイライトします。 Select (選択) ボタンを押します。
- 3 希望の画質設定をハイライトし、Select(選択)ボタンを押します。
 - 小さいプリント サイズ、メール送信、画面表示には[標準] (640 x 480) ☆ が適しています。画像は低解像度で、ファイル サイズは小さくなります。
 - 複雑な画像や大きいプリント サイズには、[高画質](1280 x 960) ☆☆ が適しています。

この設定は、次に変更するまでそのまま使用されます。

マクロを設定する

レンズから 25 cm までの至近距離の撮影には [マクロ] 設定を使用します。

- 1 モード セレクタを [設定] ₩ にスライドします。
- 3 [オン]をハイライトし、Select(選択)ボタンを押します。

クイックビューのオンとオフを切り替える

- 1 モード セレクタを [設定] ▼ にスライドします。
- **3** 希望の設定をハイライトし、Select (選択) ボタンを押します。 *この設定は、次に変更するまでそのまま使用されます。*

再生オプション

間隔を選択してスライド ショーを開始する

表示間隔は5、10、30、60秒に設定できます。

- 1 モード セレクタを [設定] にスライドします。
- 3 画像1枚を何秒間表示するかを選択し、Select(選択)ボタンを押します。

指定した間隔で、内蔵メモリまたはMMC/SD カード内の各画像が 一度ずつ表示されます。この設定はカメラをオフにするまで維 持されます。

4 スライド ショーをキャンセルするには、「選択」を押します。

ビデオ出力を設定する

カメラのビデオ信号を在住地区で適用されている規格に合わせるには、ビデオ出力機能を使用します。スライドショーをテレビまたはその他の外部装置で実行するには、ビデオ出力を正しく設定する必要があります。

- 1 モード セレクタを [設定] ▼ にスライドします。
- **3** ▲ ▼ ボタンを押して [ビデオ出力] をハイライトし、Select (選択) ボタンを押します。
- **4** 希望の設定をハイライトし、Select (選択)ボタンを押します。
 - NTSC: ヨーロッパ以外のほとんどの国で使用されている規格です。日本と米国は NTSC を使用しています。
 - PAL: ヨーロッパ諸国で使用されている規格です。 この設定は、次に変更するまでそのまま使用されます。

プリント指定

この機能を使用する前に、MMC/SD カードがカメラに挿入されていることを確認してください。

- 1 モードセレクタを [設定] ▼ にスライドします。
- 3 [全画像](MMC/SDカードに保存されているすべての画像に適用されます)、[取り消し]、または[次の画像から](現在の画像はそのままで、次の画像から適用されます)のいずれかを選択します。Select(選択)ボタンを押します。
- **4** ▲/▼ ボタンを押して、希望の枚数を選択します。Select (選択) ボタンを押します。

画像をコピーする

コピー機能を使うと、カメラの内蔵メモリから MMC/SD カードに画像をコピーできます。

注意: この機能を使用する前に、MMC/SD カードがカメラに挿入されていることを確認してください。

- 1 モード セレクタを [設定] ▼ にスライドします。
- 2 **∜**♪ ボタンを押して[コピー]メニュー **♀** をハイライトし、Select (選択) ボタンを押します。

進行状況バーが表示され、画像のコピーが完了すると消えます。コピー後の画像の番号については、70ページを参照してください。

注意:画像はコピーされるだけで、移動はしません。コピー後に画像を内蔵メモリから消去するには、手動で消去してください(18 ページ を参照)。

カメラ情報を表示する

カメラ情報機能は、カメラに関する情報を表示します。

- 1 モード セレクタを [設定] ▼ にスライドします。
- 2 4/ト ボタンを押してカメラ情報 □ をハイライトします。 情報には、カメラのモデルや現在のファームウェアバージョン が含まれます。

カメラのメモリまたは MMC/SD カードを フォーマットする

カメラの内蔵メモリが破損した場合は、メモリをフォーマットする 必要があります。MMC/SD カードが破損した場合や、別のデバイス で使用した場合は、カードをフォーマットする必要があります。 フォーマットが必要になると、液晶画面にエラーメッセージが表示 されます。エラーメッセージについては、55ページを参照。



フォーマットすると、内蔵メモリまたは MMC/SD カード からすべての内容が消去されます。フォーマット中に MMC/SD カードを取り出すと、カードが破損する可能性が あります。

- モード セレクタを [設定] [にスライドします。
- 2 </♪ ボタンを押して、フォーマット 🌇 メニューをハイライ トします。
- 3 使用するフォーマット オプションをハイライトします:
 - カードのフォーマット: MMC/SD カードトの情報をすべて消 去し、カードをカメラで使用できるように再フォーマット します。
 - 内蔵メモリのフォーマット・カメラの内蔵メモリ内の情報を すべて消去し、メモリを再フォーマットします。
 - フォーマットしない:何も消去せずに終了します。
- **4** Select (選択) ボタンを押します。
- 5 [フォーマットの継続]をハイライトし、Select (選択) ボタンを押 します。

フォーマットが完了すると、「 設定 | メニューが表示されます。

注意:いったんフォーマットが始まると、この機能を元に戻す方法 はありません。

言語を選択する

言語機能を使用すると、メニューや画面のメッセージを別の言語で 表示できます。

- 1 モード セレクタを [設定] ▼ にスライドします。
- 2 **√/**▶ ボタンを押して [言語] **②** メニューをハイライトし、 Select (選択) ボタンを押します。
- 3 使用する言語オプションをハイライトします。
- 4 Select (選択)を押して変更を受け入れ、[設定]メニューに戻ります。

選択した言語で画面のテキストが表示されます。この設定は、次に変更するまでそのまま使用されます。

日付/時刻の設定

日付と時刻を設定する

画像に日付を入れる場合は、日付と時刻を設定します (29 ページ を参照)。

- 1 モード セレクタを [設定] [にスライドします。
- 2 **√/** ボタンを押して [日付/時刻] **()** メニューをハイライトします。
- 3 ▲/▼ボタンを押して[設定]をハイライトし、Select(選択)ボタンを押します。

日付の形式はDD/MM/YYYY です。時刻は24 時間形式で表示されます。

- **4** フィールド間を移動するには、**//** ボタンを押します。日付と時刻の設定を調整するには、**//** ボタンを押します。
- **5** Select (選択) ボタンを押して、変更を適用します。

日付/時刻の形式を選択する

- 1 モード セレクタを [設定] ▼ にスライドします。
- 2 ◀/♪ ボタンを押して [日付/時刻] メニューをハイライトします。
- 3 ▲/▼ボタンを押して[表示]をハイライトし、Select(選択)ボタンを押します。
- 4 ▲/▼ボタンを押して、希望の日付形式をハイライトします。
- **5** Select (選択) ボタンを押します。

日付を画像に写し込む

画像に日付を入れるには、「日付スタンプ」を設定します。

- 1 カメラの日付と時刻が正しいことを確認します(28ページを参照)。
- 2 モード セレクタを [設定] [□ にスライドします。
- 4 [オン]または[オフ]を選択します。
- 5 Select (選択)ボタンを押します。

[日付スタンプ]がオンの間は、撮影した画像の右下に現在の日付が写し込まれます。この設定は、次に変更するまでそのまま使用されます。

5 ソフトウェアを インストールする

画像をカメラからコンピュータに転送する前に、必ず KODAK ピクチャーソフトウェア CD からソフトウェアをインストールしてください。

MACINTOSH OS X に関する通知

KODAK デジタル カメラ接続ソフトウェアまたは KODAK ピクチャートランスファー ソフトウェアはインストールしないでください。OS X にはこれらのアプリケーション両方の機能を提供する画像取り込みアプリケーションが付属しています。この2つのアプリケーションは不要で、MACINTOSH OS X にインストールしても機能しません。カメラを USB ケーブルまたは KODAK EASYSHARE カメラドックに接続すると、OS X の画像取り込みアプリケーションが自動的に起動します。

画像の表示、編集、共有を行うには、**KODAK ピクチャー ソフトウェアをインストールできます**。インストールしたピクチャー ソフトウェアは OS X ではクラシック モードで実行されます。

ソフトウェアをインストールする

- 1 始める前に、実行中のソフトウェア アプリケーションをすべて 閉じてください。
- KODAK ピクチャー ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 3 次の手順でソフトウェアをロードします。

WINDOWS 環境のコンピュータ — 通常は、インストールの最初の画面が自動的に表示されます。表示されない場合は、[スタート]メニューの[ファイル名を指定して実行]を選択し、CD が入っているドライブの文字に続いて「¥setup.exe」と入力します。例:d:¥setup.exe

MACINTOSH コンピュータ — インストール画面が自動的に表示されたら、[続行] をクリックします。

4 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。インストールの完了後、要求に応じてコンピュータを再起動します。 CDに収録されているアプリケーションをすべてインストールするには、「標準」を選択します。

インストールするアプリケーションを選択するには、[カスタム]を選択します。CD に含まれているアプリケーションの説明は、33ページに記載されています。

注意:登録を行うよう促されたら、オンラインでカメラとソフトウェアを登録してください。これを行うと、ソフトウェアのアップグレード情報が通知され、カメラの付属製品を登録することができます。オンライン登録を行うには、インタネットサービスプロバイダに接続している必要があります。

カメラに付属のソフトウェア

KODAK ピクチャー ソフトウェア CD には次のソフトウェアが含まれています:

KODAK ピクチャー トランスファー ソフトウェア

画像をカメラからコンピュータに自動的に転送し、画像ファイルを 分類してファイル名を変更します。詳細は、35ページを参照して ください。

KODAK ピクチャー ソフトウェア

画像をコンピュータに転送した後、KODAKピクチャー ソフトウェア を使うと次のことができます:

- 画像の表示と共有。
- 特殊効果の追加、カスタムスライドショーの作成、赤目の修正、トリミングや回転、その他いろいろ。
- 友達や家族へのメール送信

詳細は、36ページを参照してください。

KODAK デジタル カメラ接続ソフトウェア

KODAK デジタル カメラ接続ソフトウェアは、カメラをリムーバブルドライブとしてデスクトップに表示します。他のリムーバブルドライブの内容にアクセスする場合と同じ要領でカメラ内の画像にアクセスして、転送、コピー、移動、名前の変更、消去などを実行できます。詳細は、38ページの「画像を手動で転送する」を参照してください。

APPLE QUICKTIME ソフトウェア

QUICKTIME を使用すると、KODAK ピクチャー ソフトウェアで作成したポータブル スライド ショー (KODAK ピクチャー ロード ショー) を再生することができます。詳細は、QUICKTIME のオンライン ヘルプを参照してください。

注意: CD にはその他のソフトウェアが含まれている場合もあります。 それぞれのアプリケーションが提供するオンライン ヘルプを参照してください。

コンピュータのシステム必要条件

画像の転送や編集をスムーズに行うには、最低限次の条件を備えた システムを使用することをお勧めします:

WINDOWS 環境のシステム必要条件

- WINDOWS 98、98SE、ME、または2000 用のパソコン
- CD-ROM、200 MH z 以上のマイクロプロセッサを搭載した パソコン
- O USB ポート
- 解像度 640 x 480 以上 (1024 x 768 を推奨) のカラーディスプレイ モニタ (16 ビット High Color または 24 ビット True Color を推奨)
- 32 MB の使用可能 RAM、70 MB のハード ディスク空き容量

MACINTOSH システム必要条件

- PowerPC 搭載の MACINTOSH コンピュータ と CD-ROM ドライブ
- オペレーティング システム 8.6、9.0x、9.1、X
- USB ポートまたは MMC/SD カード リーダー
- 解像度 640 x 480 以上 (1024 x 768 を推奨) のカラー ディスプレイ モニタ (約 32,000 または約 1,670 万を推奨)
- 64 MB の使用可能 RAM、100 MB のハード ディスク空き容量

6 コンピュータに画像を転送 する


画像を転送する前に

カメラを接続して画像を転送する前に、KODAK ピクチャー ソフトウェア CD からソフトウェアをインストールしたことを確認してください (32 ページ を参照)。

コンピュータに接続する


付属の USB ケーブルまたはオプションの KODAK EASYSHARE カメラドックを使うと、カメラからコンピュータに画像を転送できます。

USB ケーブルを使った接続



- 1 カメラをオフにします。
 - 2 USB ケーブルのラベル (♪) の付いている端を、コンピュータか USB ボート(ラベル付き)に差し込みます。 ポートにラベルが付いていない場合は、コンピュータの説明書を参照してください。
 - 3 USB ケーブルのもう一方の端を、カメラの USB ポート (ラベル付き) に差し込みます。
 - 4 カメラをオンにします。

EASYSHARE カメラドックで接続する



- カメラの底面にある接続カバーを開きます。
- 2 EASYSHARE カメラドックにカメラを置きます。
- 3 接続ボタンを押します。

、緑のライトが点滅している間、ファイルを転送できます。

詳細は、「EASYSHARE カメラドックを使用する」(41ページ)を参照してください。

画像を転送する

前の項 (35 ページ の「コンピュータに接続する」) で説明した手順で接続すると、KODAK ピクチャー トランスファー ソフトウェアが自動的に開きます。

Kodak ピクチャー 転送ソフトウェアによ うこそ

WINDOWS 環境のコンピュータに転送する

- [転送] をクリックして、画像をコンピュータに転送します。
 - 画像はコンピュータのデフォルトの場所 C: \(\forall Kodak \) Pictures に転送されます。
- デフォルトの場所を変更するには、[転送]をクリックする前に 設定 をクリックします。

MACINTOSH コンピュータに転送する

- [自動転送]ラジオボタンを選択し、[転送]をクリックします。 [自動転送]では、画像の保存場所にあるすべての画像がコン ピュータにコピーされます。
- または、[手動転送]ラジオボタンをクリックし、[転送]をクリックします。

[手動転送]では、それぞれの画像を確認しながら、名前を変更したり、コンピュータの転送先フォルダを選択したりできます。

KODAK ピクチャー ソフトウェアの自動起動をオフにする

KODAK ピクチャー トランスファーおよびピクチャー ソフトウェアが 自動的に起動しないようにするには、自動起動機能をオフにしま す。この操作方法、およびピクチャートランスファー ソフトウェ アに関する詳細は、オンライン ヘルプをご覧ください:

WINDOWS 環境のコンピュータの場合は、タスクバーの [画像転送] アイコンを右クリックし、*[このアプリケーションについて更に学習する]* を選択します。

MACINTOSH コンピュータの場合は、アプリケーション ウィンドウにある [ヘルプ] アイコンをクリックします。

画像を編集する

画像の転送が完了するとピクチャートランスファーソフトウェアが閉じて、KODAKピクチャーソフトウェアが開きます。

[KODAK ピクチャー ソフトウェア] ウィンドウで画像のサムネイルをクリックして、メイン ウィンドウに表示します。次の操作手順の詳細は、オンライン ヘルプ ボタンをクリックしてください。

- 特殊効果の追加、カスタム スライド ショーの作成、赤目の修正、トリミング、回転
- 画像のメール送信
- プリンタへの印刷

画像を手動で転送する

KODAK デジタル カメラ接続ソフトウェアを使用すると、カメラの画像に直接アクセスして、次のことができます:画像のサムネイルを表示してブラウズする、全画像または選択した画像をコンピュータにコピーする、他社製アプリケーションで画像を直接開く、保存場所から画像を削除する、カメラの内蔵メモリまたは MMC/SD カードをフォーマットする、選択した画像の情報を見る。

カメラをコンピュータに接続し (35 ページ を参照)、次の手順で画像にアクセスします。

WINDOWS 環境のコンピュータ

- カメラをコンピュータに接続すると(35ページを参照)、[マイコンピュータ]ウィンドウにカメラがリムーバブルドライブアイコンとして表示されます。
- [マイコンピュータ] ウィンドウでカメラのアイコンをダブルク リックします。
- [カメラ] ウィンドウが開き、カメラの内蔵メモリと MMC/SD カードがサブフォルダとして表示されます。

MACINTOSH コンピュータ

- デスクトップに、カメラの内蔵メモリと MMC/SD カードが別々の アイコンとして表示されます。
- アイコンが表示されない場合は、カメラをオフにしてからもう 一度オンにします。

画像の名前と場所の詳細については、70ページを参照してください。

KODAK デジタル カメラ接続ソフトウェアの オンライン ヘルプ

デジタル カメラ接続ソフトウェアの使い方の詳細は、オンライン ヘルプをご覧ください:

WINDOWS コンピュータの場合は、[マイコンピュータ]ウィンドウでカメラのアイコンを右クリックし、[カメラ ヘルプ]を選択します。

MACINTOSH システムの場合は、[Finder] メニュー バーで [カメラ] を選択し、続いて [カメラ ヘルプ] を選択します。

画像を印刷する

KODAK ピクチャー ソフトウェアから

KODAK プレミアム画像用紙を使って、画像を自宅のプリンタで印刷します。

MMC/SD カードから

- MMC/SD カードを最寄りの写真店に持参して、印刷してもらいます。
- KODAK Picture Maker キオスクに行って、自分でプリントを作成します。

奨励されるプリント サイズについては、19 ページの「解像度と プリント サイズ」を参照してください。

7 EASYSHARE カメラドック を使用する

KODAK EASYSHARE カメラ ドックを使うと、画像をコンピュータに簡単に転送できます。また、カメラ ドックは付属の KODAK ニッケル水素充電式バッテリー パック用高速バッテリー チャージャーとしてカメラに電力も供給します。


バッテリー パックを充電し、いつでも撮影できる状態にしておくには、使っていないときもカメラをカメラ ドックに置いたままにください。

注意: KODAK DX シリーズの全カメラに付属しているドック インサートは、EASYSHARE カメラ ドックにカメラをぴったりはめるために使用します。カメラにインサートが同梱されていることを確かめてください。

EASYSHARE カメラドックがカメラに含まれていなかった場合は、アクセサリとして別途購入できます。詳細については、最寄りのKODAK 販売店にお問い合わせいただくか、KODAK の Web サイトhttp://www.kodak.com/go/accessories をご覧ください。

EASYSHARE カメラドックのパッケージ 内容

EASYSHARE カメラドックには次のものが含まれています。



- 1 EASYSHARE カメラドック
- 2 AC電源アダプタ この図のアダプタと異なる場合もあり ます。
- 3 KODAKニッケル水素充電式バッテリーパック
- **4** クイック スタート ガイド (ここには 掲載されていません)

ドック インサートを装着する


KODAK DX シリーズにはドック インサートが同梱されています。これはカメラを EASYSHARE カメラ ドックにぴったり収めるために使用します。



- 1 インサートの前面のタブを EASYSHARE カメラドックの溝のスロットに入れ ます。
- **2** インサートを溝に差し込んで固定します。

EASYSHARE カメラドックを接続する

ソフトウェアを KODAK ピクチャー ソフトウェア CD からインストールしたことを確認してください (32 ページ を参照)。 カメラを EASYSHARE カメラ ドックから 取り外します。



- 1 USBケーブル(カメラに付属)のラベル ↑ の付いている端を、コンピュータの USBポート(ラベル付き)に差し込みます。
- 2 USB ケーブルのもう一方の端を、カメラドック背面の USB コネクタ (ラベル付き) に差し込みます。
- **3** AC アダプタ(ドックに付属)をドック の背面に差し込んでから、電源に差し 込みます。

AC アダプタは図と異なっていたり、プラグが余分に付いている場合があります。電源コンセントの種類に合うプラグを使用してください。

画像を転送するときは、EASYSHARE カメラ ドックを接続したままに してください。バッテリー パックを充電したり、カメラに電力を供 給するときは、AC アダプタを接続したままにしてください。

バッテリー パックをカメラに取り付ける



- 1 カメラの側面にある電池カバーを開き ます。
- **2** 図のようにして、バッテリー パックを取り付けます。
 - 3 電池カバーを閉じます。



注意:

バッテリー パックはこの方向でしかカメラに挿入できません。バッテリー パックが簡単に入らない場合は、向きを変えてもう一度試してください。無理に押し込むと、カメラが壊れる可能性があります。


注意: バッテリー パック内の電池は充電されていません。充電方法 については、44ページ を参照してください。

カメラをドッキングする

カメラからコンピュータに画像を転送したり、バッテリー パックを 充電する際は、カメラを EASYSHARE カメラ ドックに配置 (ドッキング)して、カメラとドックを接続します。



- 1 カメラを**オフ**にします。
- **2** カメラの底面にあるドック接続カバーをスライドして開きます。



3 カメラドックにカメラを置き、下方に押してコネクタを定位置に固定します。ドックのロケータピンがカメラの三脚取り付け口にはまります。

コネクタが正しく固定されると、カメ ラドックのライトが緑になります。 これで、カメラはドックから電力を得 ることができます。

注意:バッテリーパックの充電が必要な場合は、カメラドックのライトが赤に変わって充電が始まります。

バッテリー パックを充電する

バッテリーパック内の電池は充電されていません。

- 1 カメラを**オフ**にします。
- 2 カメラにバッテリー パックが取り付けられていることを確認します。
- 3 カメラを EASYSHARE カメラ ドックにドッキングします (43 ページ を参照)。
 - 数秒後に充電が始まります。
 - 充電中はドックのライトが赤になり、バッテリーパックが 完全に充電されると緑になります。
 - 完全に充電されるまで、約2時間半かかります。バッテリーパックが完全に充電されたら、カメラをドックに置いたままにしてください。バッテリー電力の検知が継続し、必要に応じて充電が再開されます。このような状況では、充電中に赤のライトがつきません。
 - カメラをオンにすると、充電は止まります。
- 注意: EASYSHARE カメラドックで充電できるのは付属のニッケル水素充電式バッテリーパックのみです。他の種類の電池を使用しているカメラをドックに置くと、充電式かどうかに関わらず充電は行われません。

画像を転送する

画像をカメラからコンピュータに転送するには



- 1 カメラを EASYSHARE カメラドックに ドッキングします。
- 2 接続ボタンを押します。
 - コンピュータへの接続がアクティ ブな間は、カメラドックのライト が緑になります。
- □ コンピュータで KODAK ピクチャートランスファー ソフトウェアが自動的に開き、画像が転送されます。緑のライトが点滅している間は、ファイルを手動で転送することもできます (38 ページ)。
- 次に KODAK ピクチャー ソフトウェアが開き、コンピュータ上で 画像を処理できるようになります。

注意:画像を転送するときは、カメラを EASYSHARE カメラドックに 置いたままにしてください。転送が完了してから8分後に、 ドックがバッテリー電力を監視し、必要に応じて充電します。

三脚を使用する

三脚を使用すると、カメラが安定します。三脚はドックではなく、 カメラの三脚取り付け口に直接接続します。



三脚取り付け口はカメラの底面にあります。

8 トラブルシューティングの 問題

その他の技術情報については、KODAKピクチャーソフトウェア CD に収録されている ReadMe ファイルをお読みください。トラブルシューティング情報のアップデートは、KODAKの Web サイトhttp://www.kodak.com をご覧ください。

トラブルシューティング – カメラ

MMC/SD カード	MMC/SD カード		
問題	原因	解決方法	
カメラが MMC/SD カードを認識し ない。	認定されてい ない MMC/SD カードを使用 している。	認定されている MMC/SD カード (8 ページ) を購入します。	
	MMC/SD カード が壊れている。	MMC/SD カードを再フォーマット (27ページ) します。注意:フォーマットすると、カードに保存されている画像はすべて消去されます。	
	MMC/SD カード がカメラに挿 入されていな いか、正しく 挿入されてい ない。	MMC/SD カードを挿入します (8 ページ)。	

MMC/SD カード		
問題	原因	解決方法
MMC/SD カードの 挿入または取り出 しの際に、カメラ が動かなくなる。	MMC/SD カード の挿入または 取り出しの際 に、カメラが エラーを検出 する。	カメラをオフにしてから、 もう一度オンにします。 MMC/SD カードを出し入れす るときは、カメラがオフに なっていることを確認してく ださい。
アクセス エラー	SD カードが ロックされて いる。	SD カード ロックをロック解除位置にスライドします。

カメラの通信	カメラの通信		
問題	原因	解決方法	
コンピュータが カメラと通信で きない。	コンピュータの USB ポートの設定に問題 がある。	KODAK デジタル カメラ接続ソフトウェアのオンライン ヘルプ (33 ページ) にしか にしか にしか にしか にっか リカメラの接続」を参照してください。または、http://www.kodak.com にアクセスし、[サービス&サポート]をクリックしてください。	
	カメラの電源がオフ になっている。	カメラをオンにします (4ページ)。	
	ノート型パソコンの 高度なパワーマネー ジメントユーティリ ティがバッテリのあに ティ節約するために ポートを切断した。	ノート型パソコンの説明 書に従って、パワーマ ネージメント機能をオフ にします。	
	USB ケーブルの接続 が緩んでいる。	ケーブルをカメラとコン ピュータのポートに接続 し直します (35 ページ)。	
	ソフトウェアが インストールされて いない。	ソフトウェアをインス トールします (32 ペー ジ)。	
	コンピュータで実行 しているアプリケー ションが多すぎる。	カメラをコンピュータから切断します。ソフト ウェア アプリケーション をすべて閉じ、もう一度 カメラを接続してから操 作をやり直します。	

カメラの通信		
問題	原因	解決方法
コンピュータが カメラと通信で きない。	または類似のソフト	KODAK ソフトウェアを起動する前に、そのソフトウェアを終了します。

カメラ		
問題	原因	解決方法
シャッター ボタンが機能し	カメラがオンに なっていない。	カメラをオンにします (4ページ)。
ない。	カメラが画像を処理 中で、スタンバイ ライトが点滅して いる。	ライトが点滅しなくなる のを待ってから、次の画 像を撮影します。
	MMC/SD カードまた は内蔵メモリが一杯 になっている。	画像をコンピュータに転送するか(36ページ), 画像をカカ(36ページ), 画像をカメラから消去せるか(18ページ),メモ のが十分にあるカードを 挿入します。
画像の一部が欠けている。	撮影したときに、何 かがレンズを遮って いた。	撮影するときは、手、 指、その他の物体をレン ズから遠ざけるようにし ます。
	撮影者の目または画 像がビューファイン ダーの中央からずれ ていた。	画像をビューファイン ダーの中央に合わせる とき、被写体の周りに スペースを残しておきます。

第8章

カメラ		
問題	原因	解決方法
画像が暗すぎる。	フラッシュがオンに なっていないか、機 能しなかった。	フラッシュをオンにしま す (14 ページ)。
	被写体が遠すぎて、 フラッシュの効果が ない。	カメラと被写体の距離が 2.4m以内になるように 移動します。
	被写体が明るい光の前にある(逆光)。	被写体の後ろから光が当 たらないように、別の位 置から撮影します。
カメラがオンに ならない。	電池が切れている か、正しく取り付け られていない。	電池を交換するか、入れ 直します (3ページ)。

カメラ		
問題	原因	解決方法
画像が明るすぎる。	フラッシュが必要 ない。	自動フラッシュに切り替 えます (14ページ)。
	フラッシュを使った とき、被写体が近す ぎた。	カメラと被写体の距離が 0.8 m 以上になるように 移動します。
	ライト センサーが遮 られている。	カメラを持つとき、手や その他の物体でライト センサーを遮らないよう にします。
保存した画像が 壊れている。	スタンバイライトが 点滅している間に MMC/SD カードを取 り出した。	カメラをオフにします。 カードを取り出す前に、 MMC/SD カードのアクセ スライトが点滅してい ないことを確認します。
撮影した後、残 りの画像数が減 らない。	残りの画像数を減ら すだけの容量がその 画像にない。	カメラは正常に動作して いるので、撮影を継続し てください。
MMC/SD カード の挿入または取 り出しの際に、 カメラが動かな くなる。	MMC/SD カードの 挿入または取り出し の前に、カメラが オフになっていな かった。	カメラをオフにしてから、もう一度オンにします。MMC/SD カードの挿入または取り出しの前に、必ずカメラをオフにします。

カメラ		
問題	原因	解決方法
画像が鮮明でない。	レンズが汚れて いる。	レンズをクリーニングし ます (67ページ)。
	撮影するときに、被 写体が近すぎた。	カメラと被写体の距離が 0.8 m 以上になるように 移動します。
	マクロ モードになっ ていて、被写体が遠 すぎる。	設定を変更するか (<u>22</u> ページ)、被写体に 近づきます。
	撮影したときに、被 写体またはカメラが 動いてしまった。	撮影の際はぶれないよう にカメラをしっかりと持 つか、三脚を使用します (45ページ)。
	十分な明るさがない。	フラッシュをオンにする (14ページ)か、三脚を 使用します(45ページ)。
	被写体が遠すぎて、 フラッシュの効果が ない。	カメラと被写体の距離が 2.4 m 以内になるように 移動します。
スライド ショー が外部ビデオ装 置に映らない。	ビデオ出力の設定が 間違っている。	カメラのビデオ出力設定 (NTSC または PAL、 24ページ) を調整しま す。
	外部装置の設定が間 違っている。	外部装置の説明書を参照してください。

カメラのスタンバイ ライト カメラがオンになっていて撮影準備ができているときは、スタン バイ ライトが緑で点灯します。

問題	原因	解決方法
スタンバイ ライト がオンにならず、	カメラがオンに なっていない。	カメラをオンにします (4ページ)。
カメラが機能し ない。	電池が切れている。	電池を交換する (3 ページ) か、バッテリー パックを充電します。
スタンバイ ライト が赤で点滅する。	電池が残り少な い。	電池を交換する (3 ページ) か、バッテリー パックを充電します。
スタンバイ ライト が赤になる。	カメラの内蔵メモ リまたは MMC/SD カードが一杯に なっている。	画像をコンピュータに転送するか(36ページ),するかの(36ページ),するかの(18ページ),メモのが十分にあるカードを押入します。
スタンバイ ライト が緑で点滅する。	画像の処理中(カメラに保存中)である。	そのまま待ちます。ライトが点滅しなくなったら、撮影を再開します。
	自動露出がロックされていない。	シャッター ボタンを離し、もう一度構図を定めます。
スタンバイ ライト がオレンジとグ リーンで交互に点 滅します。	フラッシュが充電 されていない。	そのまま待ちます。ライトが点滅しなくなり、緑に変わったら撮影を再開します。

液晶画面のメッセー	液晶画面のメッセージ		
メッセージ	原因	解決方法	
メモリ カードのア クセス エラー。 カードのフォー マットが必要です。	MMC/SD カードが壊れているか、別のデジタル カメラ用にフォーマットされています。	MMC/SD カードをフォーマットするか、交換します (27ページ)。	
アクセス エラー。 カードが「読み取 り専用」に設定さ れています。	SD カードがロック されている。	SD カード ロックをロッ ク解除位置にスライド します。	
内蔵メモリのアク セスエラー。メモ リのフォーマット が必要です。	カメラの内蔵メモリ が壊れています。	内蔵メモリをフォー マットします (27ペー ジ)。	
メモリ カードが一 杯です。 画像をコ ピーできません。	MMC/SD カードに 十分な空き領域が ない。	写真を消去する (18ページ)か、新し い MMC/SD カードを挿 入します (8ページ)。	
内部メモリが一杯 です。	カメラの内蔵メモリ に空き領域がない。	内蔵メモリから画像を 消去します (18 ペー ジ)。	

トラブルシューティング — EASYSHARE カメラドック

EASYSHARE カメラ	EASYSHARE カメラ ドック		
問題	原因	解決方法	
画像がコンピュータに転送されない。	AC アダプタま たは USB ケーブ ルの接続が緩 んでいる。	接続を調べます (35 ページ)。	
	ソフトウェア がインストー ルされてい ない。	ソフトウェアをインストール します (32 ページ)。	
	コンピュータ で実行して るアプリケー ションが多す ぎる。	ソフトウェア アプリケー ションをすべて閉じてから、 もう一度試します。	
	画像の転送中 に EASYSHARE カ メラドックか らカメラを取 り外した。	カメラをもう一度ドックに置き、接続ボタンを押します。	
	接続ボタンを 押さなかった。	接続ボタンを押します。	

EASYSHARE カメラ	ASYSHARE カメラ ドックのインジケータ ライト		
ライトの ステータス	原因	解決方法	
緑のライト	カメラが ドッキングし ている。	カメラと EASYSHARE カメラ ドックは正常に動作してい ます。	
赤のライト	EASYSHARE カメ ラドックが バッテリー パックを充電 中である。		
緑の点滅	コンピュータ と EASYSHARE カ メラドック間 の接続 (USB) が アクティブで ある。		
赤の点滅	バッテリー パックが正し く取り付けら れていない。	バッテリー パックを取り付け直します (43ページ)。	
	バッテリー パックまたは コネクタピン が壊れている。	損傷がないか調べます。	
	カメラとバッ テリーパック が極度の高温 か低温にさら された。	カメラとバッテリー パック を徐々に常温に戻します。	
	EASYSHARE カメ ラドックイン サートが正し く取り付けら れていない。	ドック インサートを正しく 取り付けます (42 ページ)。	

9 ヘルプを利用する

カメラや KODAK EASYSHARE カメラドックに関してヘルプが必要な場合は、多数のリソースをご利用いただけます。

- 47 ページの「トラブルシュー 製品の購入元の ティングの問題」 販売店
- ソフトウェア アプリケーション○ ワールド ワイド のオンライン ヘルプ
- ファックスによる製品情報 ○ テクニカル サポート

ソフトウェアのヘルプ

カメラに付属のソフトウェアアプリケーションに関するヘルプは、 そのアプリケーションに付属のオンライン ヘルプから取得でき ます。

Kodak オンライン サービス

○ ワールド ワイド http://www.kodak.com ウェブ ([サポート&サービス]を

([サポート&サービス]を クリックしてください)

Kodak Fax サポート

○ 米国およびカナダ○ ヨーロッパ1-800-508-153144-0-131-458-6962

○ イギリス 44-0-131-458-6962

電話カストマ サポート

KODAK ソフトウェアまたはカメラの操作に関するご質問は、カストマサポート担当者に直接お問い合わせください。

電話をかける前に

電話でカストマ サポート担当者と話す前に、カメラをコンピュータ に接続してコンピュータに向かい、次の情報をご用意ください。
オペレーティング システム
プロセッサの速度 (MHz)
コンピュータのモデル
メモリの容量 (MB)
表示されたエラー メッセージ
インストール CD のバージョン
カマラのシリアル釆具

電話番号

- **米国** 月曜日から金曜日の 9:00 a.m. ~ 8:00 p.m. (東部標準時)の時間帯に、フリー ダイヤル 1-800-235-6325 までおかけください。
- カナダ 月曜日から金曜日の 9:00 a.m. ~ 8:00 p.m. (東部標準時) の時間帯に、フリーダイヤル 1-800-465-6325 までおかけくだ さい。
- ヨーロッパ ― 月曜日から金曜日の9:00 ~ 17:00 (グリニッジ標準時/中央ヨーロッパ標準時)に、お住まいの地域の Kodak デジタル イメージング サポート センターのフリー ダイヤル番号、またはイギリスのフリー ダイヤル 44-0-131-458-6714 までおかけください。

○ 米国、カナダ以外 — 地域ごとの通話料金が課されます。

オーストラリア	1800 147 701
オーストリア	0179 567 357
ベルギー	02 713 14 45
中国	86 21 63500888 1577
デンマーク	3 848 71 30
アイルランド	01 407 3054
フィンランド	0800 1 17056
フランス	01 55 1740 77
ドイツ	069 5007 0035
ギリシャ	0080044125605
イタリア	02 696 33452
日本	81 3 5644 5500
韓国	82 2 708 5600
オランダ	020 346 9372
ニュージーランド	0800 440 786
ノルウェー	23 16 21 33
ポルトガル	021 415 4125
スペイン	91 749 76 53
スウェーデン	08 587 704 21
スイス	01 838 53 51
イギリス	0870 2430270
国際有料回線	+44 131 4586714
国際有料ファックス番号	+44 131 4586962

10 付録

この付録は、カメラ、電池、EASYSHARE カメラドック、MMC/SD カード、および付属アクセサリに関する技術的な資料としてご利用 いただけます。

DX3215 カメラの仕様

カメラの仕様		
カラー		24ビット、約 1,670 万色
コンピュータとの 通信	USB	ケーブル (カメラに付属)
サイズ	幅/奥行き /高さ	121.2 x 69.5 x 45.8 mm
	重さ	220g (電池またはカードを含まない)
露出調整		自動
フラッシュ	モード	自動、逆光、赤目軽減、オフ
	範囲	広角: 0.8 ~ 2.4 m
		望遠:1.5~2m
	充電時間	充電済み電池で最大 13 秒
ISO 準拠		100/140
液晶画面		45.7 mm、カラー、約6万ピク セル
		再生速度:15 フレーム/秒

カメラの仕様		
レンズ	種類	光学品質のガラス、8エレメント
	最大絞り	f/3.8 ~ 4.5
	実焦点距離	$30 \sim 60 \text{ mm}$
	焦点距離	広角: 75 cm ~無限
		望遠:1.5m~無限
		マクロ: 25 cm
動作温度		0 ~ 40 °C
画像ファイル形式		JPEG
画像記憶媒体		内蔵メモリ:8 MB MMC または SD カード: 別売
画像解像度		高画質: 1280 x 960 ピクセル 標準画質: 640 x 480 ピクセル
CCD の合計解像度		1.3 メガピクセル
電源	電池	リチウム KCRV3 1 個
		リチウム単三乾電池2個
		ニッケル水素単三蓄電池2個
		アルカリ電池はお勧めできま せん。
	バッテリー パック (EASYSHARE	KODAK ニッケル水素充電式バッテリー パック (EASYSHARE カメラドックでのみ充電可能)
	カメラドッ ク専用)	バッテリー パックは別売りもし ています。
三脚取り付け口		0.006mx20、溝付き
ビデオ出力		NTSC または PAL の選択肢
ビューファインダー		光学
ホワイト バランス		自動

カメラの仕様	
ズーム	光学2倍、デジタル2倍

EASYSHARE カメラドックの仕様

EASYSHARE カメラ ドックの仕様		
コンピュータとの 通信	USB	ケーブル(KODAK DX シリーズ カメラに付属)
サイズ (インサート なし)	幅/奥行き/ 高さ	150 x 112.5 x 38.5 mm
なし)	重さ	155 g
サイズ (インサート 込み)	幅/奥行き/ 高さ	150 x 112.5 x 39.5 mm
	重さ	175 g
インジケータ ライト		2色の液晶画面で動作 / 充電状態 を表示
入力電圧		7 ±0.7 ボルト DC
電源	DC 入力	AC アダプタ (EASYSHARE カメラ ドックに付属)

出荷時の設定 – カメラ

機能	出荷時の設定
フラッシュ	自動
画質	高画質
クイックビュー	オン
ビデオ出力	NTSC
日付/時刻	01/01/2001; 0:00
日付スタンプ	オン
日付形式	DD/MM/YYYY
言語	英語

電池を使用する

- 交換用電池の種類 カメラに使用できる電池の種類は次のとおりです。
 - KODAK リチウム乾電池 KCRV3 1 個*
 - 1.5 ボルト リチウム単三乾電池 2 個
 - KODAK ニッケル水素充電式バッテリー パック (EASYSHARE カメラドックで充電) 1 個*
 - 1.2 ボルト ニッケル水素単三蓄電池 2 個 *
 - * http://www.kodak.com/go/accessories からご購入になれます。 電池の寿命を損なわないようにするために、アルカリ電池の使用は避けてください。
- 電池が金属に触れると、短絡、放電、高温化、漏れなどが生じることがあります。

- 電池はすべて同等に製造されているわけではありません。電池の寿命は年数、使用状況、種類、ブランド、およびカメラによって大きく異なります。デジタルカメラは電池をかなり消耗します。極端な状況における電池の性能はさまざまです。Kodak研究所のテストでは、さまざまな状況下でニッケル水素電池はデジタルカメラのように電池を多く消耗する装置向けに設計されており、他の充電技術に見られるような「メモリ効果」がありません。
- ○電池の性能は、温度が5℃以下になると低下します。寒い日にカメラを使用するときは、交換用の電池を持参し、撮影時まで保温しておいてください。冷えて機能しなくなった電池は廃棄しないでください。常温に戻ると、使用可能になる場合があります。

ヒント、安全対策、保守

- 安全に関しては、常に基本的な注意事項を守ってください。 カメラに同梱の『安全にお使いいただくために』をお読みください。
- 日焼け止めローションなどの化学薬品がカメラの表面につかないように注意してください。
- カメラが厳しい天候にさらされたり、内部に水が入った場合は、カメラをオフにし、電池と MMC/SD カードを取り出してください。カメラを再び使用する前に、すべての部品を 24 時間以上乾かしてください。
- レンズと背面の液晶画面は次の要領でクリーニングしてください:
 - 1 レンズまたは液晶画面のほこりやちりを軽く吹いて飛ばします。
 - 2 レンズまたは液晶画面に軽く息を吹きかけて湿らせます。
 - **3** 起毛のない柔らかい布か、化学処理されていないレンズ用 ティッシュで、レンズまたは液晶画面をそっと拭きます。

カメラのレンズ用以外のクリーニング溶剤は使用しないでください。**化学処理が施された眼鏡用のティッシュでカメラのレンズや液晶画面を拭かないでください。レンズを傷つける可能性があります。**

- カメラの外側は、乾いた清潔な布で拭きます。カメラやカメラの部品に強力な研磨剤や有機溶剤は使用しないでください。
- 国によってはサービス契約があります。詳細については、Kodak 製品の代理店にご連絡ください。

カメラのアクセサリ

用途に合ったアクセサリを加えて、カメラを最大限に活用してください。カメラのオプションを拡張したり、画像の記憶容量を増やしたり、バッテリの寿命を延ばすことができます。

KODAK アクセサリのすべてをご覧になるには、お近くの Kodak 販売店、または http://www.kodak.com/go/accessories の Kodak Web サイトを訪問してください。

KODAK アクセサリ

EASYSHARE カメラ	画像の高速転送を可能にしたり、付属のバッ
ドック	テリー パックを充電したり、カメラに電力を
	供給します。

ニッケル水素	KODAK EASYSHARE カメラ ドックで充電可能な
充電式バッテリー	バッテリー パックは、いつでもフルパワーの
パック	電池を提供します。

(EASYSHARE カメラ ドック用)

KODAK リチウム乾 長時間の電池寿命を提供する軽量バッテリー 電池 KCRV3 パック

MMC/SD カード 各種サイズのリムーバブル メモリ

プレミアム画像 ご自宅のプリンタで写真品質の画像を印刷で 用紙 きます。

画像記憶媒体の容量

MMC/SD カードにはさまざまな記憶容量のものがあります。以下の表は、標準のファイル サイズで何枚の画像を保存できるかを示したものです。画像ファイルのサイズによって、実際に保存できる画像数はこれより多い場合も少ない場合もあります。

	保存できる画像の数	
	高画質★★	標準画質₹
内蔵メモリ (8 MB)	20	80
8 MB MMC/SD カード	17	67
16 MB MMC/SD カード	38	148
32 MB MMC/SD カード	80	309
64 MB MMC/SD カード	164	631

MMC/SD カード上の画像の検索

MMC/SD カードに保存されている画像は、多くのカメラ メーカーの合意に基づく規格を使用しています。そのため、別のカメラでもピクチャーカードを使用することができます。カード リーダーを使ってファイルを検索する場合や、ソフトウェアでファイルが見つからなかった場合は、MMC/SD カードのファイル構造に関する以下の説明が役立ちます。

MISC フォルダ —プリント指定機能を使って作成したプリント指定ファイルが入っています。

SYSTEM フォルダ —カメラのファームウェアを更新するために使用します。

DCIM フォルダ —ルート レベルのフォルダで、100K3215 フォルダが入っています。カメラをオンにしたり、別の MMC/SD カードを挿入するたびに、DCIM フォルダ内にある空のフォルダは削除されます。

100K3215 サブフォルダ — MMC/SD カードをカメラに挿入し、保存場所を[自動]に設定して撮影した画像をすべて格納しています。

画像ファイルの命名規則


カメラは内蔵メモリと MMC/SD カードの画像を別々の連番で管理しています。画像は「DCP_nnnn.JPG」と名付けられ、撮影した順に番号が付きます。最初の画像は「DCP_0001.JPG」、一番大きい番号は「DCP_9999.JPG」となります。

MMC/SD カードのファイルの命名規則

- MMC/SD カードの \DCIM\100K3215 フォルダ内に「DCP_9999.JPG」 という画像がある場合、次の画像は新しいフォルダ (\DCIM\101K3215) に保存され、「DCP_0001.JPG」という画像から 始まります。
- 画像をコンピュータに転送したり、カメラから消去した場合も、カメラは後続の画像すべてに連続番号を使い続けます。たとえば、最後に撮った画像が「DCP_0007.JPG」で、それを消去した場合、次に撮る画像は「DCP_0008.JPG」と名付けられます。
- カメラに別の MMC/SD カードを挿入した場合、次の画像番号は、 そのカメラで最後に撮影した画像の番号か、現在フォルダにある一番大きい画像番号のどちらか大きい方に続きます。
- DX3215 以外のカメラで MMC/SD カードを使用し、メーカーがこのファイル構造の規格に準拠している場合、\DCIM フォルダにはそのカメラが名付けたフォルダが含まれます。詳細については、そのカメラの説明書を参照してください。

内蔵メモリのファイルの命名規則

- 内蔵メモリには、フォルダやサブフォルダなしで画像が保存されます。
- 内蔵メモリをフォーマットすると、番号は「DCP_0001」から始まります。
- 内蔵メモリに「DCP_9999」という画像が含まれている場合、次に撮影する画像は、未使用の一番小さい番号になります。たとえば、内蔵メモリに「DCP_0001」、「DCP_0003」、「DCP_9999」が含まれている場合、次の画像の名前は「DCP_0002」となります。



カメラは内蔵メモリの画像と MMC/SD カードの画像を別々の連番で管理します。画像をコピーすると、コピー先の場所で順番に番号が付け直されます。

たとえば、下の「コピー前」のリストでは、内蔵メモリの2つの画像をMMC/SDカードにコピーしています。コピー後、これらの画像の名前はMMC/SDカード上で「 DCP_0004 」と「 DCP_0005 」に変更されます。さらに、「 DCP_0005 」を消去した場合、次にMMC/SDカードにコピーする画像の名前は「 DCP_0006 」となります。内蔵メモリ内の元の画像とその番号は変更されません。

コピー前		コピー後	
内蔵メモリ	MMC/SD カード	内蔵メモリ	MMC/SD カード
DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg	DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg DCP_0003.jpg	DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg	DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg DCP_0003.jpg DCP_0004.jpg DCP_0005.jpg

規制情報

FCC 準拠および勧告

この装置は FCC 規制のパート 15 に準拠しています。操作は次の2つの条件に基づきます。1) この装置は有害な電波干渉の原因となってはならない、2) この装置は誤動作の原因となる干渉を含め、受信する干渉を許容しなければならない。

この装置はテストの結果、FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが証明されています。これらの制限は、住宅地区で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。

この装置は無線周波数エネルギーを発生、使用、および放出する可能性があるため、指示に従って設置または使用しないと、無線通信を妨害することがあります。ただし、特定の設置条件で干渉が起こらないという保証はありません。

この装置がラジオやテレビの受信を妨害している場合は(装置をオフ/オンにして調べます)、次の方法をいくつか試して問題を修正することをお勧めします。1)受信アンテナの方向や位置を変える、2)装置と受信機の距離を離す、3)受信機を接続している回路とは別の回路のコンセントに装置を接続する、4)ラジオ/テレビの販売店または経験ある技術者に相談する。

準拠に関する責任当事者の明示的な承認なしに変更や修正を行うと、ユーザーは装置を操作する権利を失うことがあります。製品、指定の追加部品、または製品の取り付けに使用するアクセサリと一緒にシールド インターフェイス ケーブルが提供されている場合、FCC 規制に準拠するためにはそのケーブルを使用する必要があります。

カナダ通信局声明文

通信局クラスB準拠 — このデジタル装置は、Canadian Department of Communications (カナダ通信局)の無線干渉規制で定められたデジタル機器から放出される無線干渉雑音に対するクラスBの制限を越えていません。

Obervation des normes-Class B — Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage redioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

日本 VCCI 声明文

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオトレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

索引

D	K
DCIM フォルダ、MMC/SD	KODAK ソフトウェア
カード 69	インストール 32
	デジタル カメラ
E	接続 33
EASYSHARE カメラドック	ピクチャー33
USB 接続 42	ピクチャートランス
インサートの装着 42	ファー33
画像の転送 45	ヘルプの利用 59
カメラの	
ドッキング 43	M
仕様 65	MACINTOSH
使用 41	OS X に関する通知 31
電源の接続 42	システム必要条件 34
パッケージ内容 41	ソフトウェアの
バッテリー パックの	インストール 32
充電 44	MISC フォルダ、MMC/SD
EASYSHARE カメラドック	カード 69
の接続 42	MMC 8
_	MMC/SD カード
F	ファイル構造 69
FCC 準拠 72	MutiMedia カード 8
	_
	Q
	QUICKTIME
	ソフトウェア 33

プリント指定の R RAM、必要条件34 使用 18 インサート、ドック 2.42 ReadMe ファイル 47 インストール S ソフトウェア 32 SD8 Ź Secure Digital 8 液晶画面 System フォルダ、MMC/SD カード 69 エラー メッヤージ 55 画像の場所の W アイコン7 Web サイト、Kodak 59 画像の表示 17 WINDOWS 画像のプレビュー12 システム必要条件34 ステータス バー7 ソフトウェアの 電池シンボル5 インストール 32 エラー メッセージ 55 あ 赤目軽減、フラッシュ14 ガイドライン、電池66 アクヤサリ68 カストマ サポート 安全対策67 番号 60 画像 67 印刷 39 印刷 印刷の指定18 ピクチャー カード 記憶容量69 から39 コピー26 ピクチャー ソフト コンピュータ上の ウェアから39 場所 36

コンピュー メニュー24 画像のダウン 夕で処理 35.37 コンピュー ロード 36, 38, 45 夕に転送36.45 画像の場所の確認 10 画像の表示 再生 17 撮影 11 MMC/SD カード 上 17 手動転送38 撮影後 13.17 消去 18 撮影前12 場所の確認 10 内蔵メモリから 17 日付の写し込み 29 画像のプレビュー12 表示 17 画像の編集 37 ファイルの命名 70 カナダ準拠 73 編集 37 カメラ 保存場所 10 アクヤサリ68 安全対策67 メモリ カードの 検索 70 オンとオフ4 メモリの検索 70 画像の転送 45 画像のコピー 画像の保存場所10 カードから クリーニング 67 メモリへ 26 出荷時の設定 66 コンピュータへ 36. 仕様 63 情報、表示 26 38, 45 メモリから ステータスの カードへ 26 アイコン7 接続の問題 49 画像の再生 印刷用 18 ドッキング 43 液晶画面上17 内蔵メモリ 10 消去 18 パッケージ内容2 スライド ショー 20

バッテリー パックの 充雷 44 保守67 問題 50 カメラ設定の カスタマイズ 21 カメラに付属 2,42 カメラのオンとオフ4 カメラのクリーニング、 レンズ 67 カメラの接続 EASYSHARE カメラ ドックの使用36 USB ケーブルの使用 35 カメラの手入れ 67 カメラのドッキング 43

き

記憶容量、メモリ 69 規制情報 72,73

く クイックビュー 13

け

言語、設定 28

と 光学ズーム 15 コンピュータ 画像の処理 35 画像の転送 36,38 カメラの接続 35 システム必要条件 34 スライド ショーの 実行 20 コンピュータへの画像の 転送 36,38,45

き

再生 モード、使用 17 モード セレクタ 24 撮影

一般 11 メニューの設定 21 サービス&サポート

Kodak Web サイト 59 電話番号 60 ファックス番号 59 三脚 45

Ĺ	情報
時刻、設定 28	カメラ、表示 26
システム必要条件	処理
MACINTOSH 34	コンピュータ上の
WINDOWS 34	画像 35
自動	
印刷 18	す
パワーダウン 6	スタンバイ ライト
フラッシュ 14	カメラのオン 4
自動停止6	ステータス 54
シャッター	ステータス
問題 50	カメラ 7
準拠、FCC 72	画面のアイコン 7
準拠、カナダ 73	ステータス バー 7
仕様	ストラップ、リスト3
EASYSHARE カメラ	ズーム、デジタル、
ドック 65	光学 15
MACINTOSH システム 34	スライド ショー
WINDOWS 環境の	実行 20
システム 34	問題 53
カメラ 63	スライド ショーの
使用	実行 20
EASYSHARE カメラ	スライド ショーの
ドック 41	表示 20
電池 66	スリープ モード 6
消去	
MMC/SD カードから 18	
直前の画像 13	
内蔵メモリから 18	

せ 7 停止、自動6 画像の保存場所 10 デジタル画像、処理35 デジタル カメラ接続 言語 28 時計 28 ソフトウェア 日付と時刻28 オンライン ヘルプ 39 フラッシュ 14 画像の転送38 モード、使用 21 説明 33 デジタル ズーム 15 説明 カメラ情報 26 デフォルト、初期設定66 テレビ、 そ スライド ショー 20 装填 雷池 雷洲3 EASYSHARE カメラ バッテリー パック 43 ドックの使用41 メモリ カード8 安全対策67 ソフトウェア ガイドライン66 KODAK デジタル 交換用の種類66 カメラ接続 33 装填3 KODAK ピクチャー 33 低下または消耗5 KODAK ピクチャート 電池寿命の延長5 ランスファー 33 バッテリー パックの **OUICKTIME 33** 充電 44 インストール 32 バッテリー パックの カメラに付属33 装填 43 ヘルプの利用 59 パワーレベルの確認5 ヒント 66 雷池の交換66

通信の問題49

雷力 EASYSHARE カメラ ドック44 電話サポート 60 ح 時計、設定28 ドック インサート 2.42 トラブルシューティング の問題 EASYSHARE カメラ ドック 56 液晶画面の メッセージ 55 カメラ 50 カメラのスタンバイ ライト 54 カメラの通信49 ピクチャー カード 47 取り付け 電池3 バッテリー パック43

メモリ カード 8

な 内蔵メモリ 記憶容量 69 ファイルの 命名規則 70 フォーマット 27

は パッケージ内容 EASYSHARE カメラ ドック 41 カメラ 2 バッテリー パック 充電 44 取り付け 43 バッテリー パックの 充電 44 パワー カメラのオン 4 電池の確認 5 パワーダウン、自動 6

ひ ピクチャー カード 記憶容量 69 購入 68 取り出し 9 フォーマット 27 問題 47 ピクチャー ソフトウェア 画像の編集37 説明 33 ピクチャートランス ファー ソフトウェア オンライン ヘルプ 37 画像の転送36 説明 33 日付、画像に写し込み 29 日付、設定 28 必要条件 MACINTOSH システム 34 WINDOWS 環境の システム34 1コマ撮影 モード セレクタ 21 表示 カメラ情報 26 表示の問題 50 ヒント ReadMe ファイル 47 安全対策67 電池の ガイドライン 66 保守 67

ふ

ファイル名 内蔵メモリ 70 メモリ カードト70 ファックス番号、 サポート 59 フォト用紙、購入68 フォーマット 内蔵メモリ27 ピクチャー カード 27 フォルダ、MMC/SD カード 69 フラッシュ 赤目軽減14 強制発光 14 自動 14 使用 14 プリント指定 18

へ ヘルプ

EASYSHARE カメラ ドックのトラブル シューティング 56 オンライン サービス 59 オンライン、 ソフトウェア 39

オンライン、 も モード ピクチャー トランスファー37 再生 24 カメラのトラブル 1コマ撮影 21 シューティング 47 モード ヤレクタ 電話サポート 60 再生 24 1コマ撮影21 ほ モニタ、必要条件34 保守、カメラ67 ボタン、フラッシュ 14 ŧ EASYSHARE カメラ マクロ、設定 22 ドック 57 スタンバイ、 め カメラ 4,54 メニュー 画像の再生24 n 再生 24 リスト ストラップ 3 撮影 21 1コマ撮影21 レンズ、クリーニング 67 メモリ 内蔵またはカード 10

保存場所の設定 10

メモリ カード

挿入8 ファイルの 命名規則70 ソフトウェア 32